

SO FUNKTIONIERTS


FUNKTIONSWEISE

FUNKTION

Unsere „vippe“ unterstützt durch die permanente, automatische Sitzanpassung nach Gewichtsverlagerung das freie natürliche Sitzen. Der Effekt ähnelt einem Gymnastikball und ist in kleinen Impulsen sofort spürbar. Durch die Ausgleichsbewegungen wird der Körper aktiviert und der Gleichgewichtssinn beansprucht. Für die seitliche Bewegung sorgt die eingebaute V-Matic Scheibe.



GEBRAUCHSANWEISUNG



ARRETIERUNG

Den Schiebehebel zur Arretierung (feste Position) der „vippe“ herausziehen, zum Lösen wieder nach innen drücken.



GEWICHTSEINSTELLUNG

Der Widerstand der „vippe“ ist auf Ihr Körpergewicht einstellbar. Drehen im Uhrzeigersinn erzeugt höheren Widerstand, gegen den Uhrzeigersinn niedrigeren Widerstand. Stellen Sie die „vippe“ so ein, dass sie auf jede Gewichtsverlagerung sanft reagiert.



SITZHÖHENVERSTELLUNG

Ziehen Sie den rechten Hebel nach oben und entlasten dabei den Sitz von Ihrem Körpergewicht zum Höherstellen und belasten den Sitz zum Tieferstellen.